



# Telecar 9-19 Programmierung über das Bedienfeld.








Kurzanleitung zur Programmierung über die Tastatur. Für die korrekten Einstellungen müssen im Gerätepass oder in der Programmieranleitung die Parameter unbedingt nachgelesen werden.

Diese Anleitung funktioniert nur, wenn das Gerät nicht durch ein Passwort geschützt ist.

## In den Programmiermodus gelangen.

1. Taste \* lang drücken. Displayanzeige -----
2. Taste \* kurz drücken.
3. Im Display wird die Seite **0** angezeigt.
4. Mit der Taste # seitenweise weiterblättern.
5. Mit der Taste  zeilenweise weiterblättern.
6. Mit der Taste  die Programmierung verlassen.

## Sende und Empfangsfrequenz ändern.

1. Taste \* lang drücken. Displayanzeige -----
2. Taste \* kurz drücken
3. Mit der Taste # bis zur Seite **9** blättern.
4. Taste  drücken. Displayanzeige -----
5. Taste \* drücken im Display wird **FFFFFFF** angezeigt.
6. Taste  drücken Displayanzeige --- (= 3 Kanalstellen)
7. Für den ersten Kanal **001** eingeben.
8. Taste  drücken. Im Display erscheint die Sendefrequenz (z.B. 15285000)
9. Mit der Taste # wird die Anzeige gelöscht und die neue Frequenz kann eingetragen werden. Anzeige im Display 
10. Neue Frequenz Z.B. 14550000 Die Anzeige immer mit Nullen auffüllen.
11. Mit der Taste \* speichern.
12. Taste  drücken. Displayanzeige 
13. Mit der Taste # wird die Anzeige wieder gelöscht und die Empfangsfrequenz kann eingetragen werden. Mit der Taste \* abspeichern.
14. Mit der Taste  wird die Programmierung verlassen.