

Einstellungen für 1750 Hz Rufton mit dem Telecar 9-9 (9Tastengerät)

Rufen Sie die Programmiersoftware auf und öffnen Sie die .bin Datei. Klicken Sie auf den Button „Algemeen“. Ändern Sie die mit den Pfeilen markierten Einstellungen. Achtung: der 1750 Hz Rufton funktioniert nur über die Ruftaste am Mikrophon.

Algemene instellingen

Software versie: 04 Fabrieks code: 964500 Jaartal: 02

Toongever: AAAAAFFF Groepsoproep: FFFFFFFF Tweede toonsoort: Enkeltoon (H: ▾)

Quiteringsontvanger: FFFFFFFF Quiteringsgever: 86544FFF Tweede toonsoortcode: 1750FFFF

Oproepcode: 86542FFF Identificatiegever: FFFFFFFF

Zendtijdbe grenzing: 0000 Aanzet kanaal: 000 Aanzet kanaal = uitzet kanaal

Aantal kanaal digits: 2 ▾ Aanzet volume: 3 Aanzet volume = uitzet volume

Zender PLL: 00000000

Kanaal paswoord: FFFFFFFF Algemeen paswoord: FFFFFFFF

Programmeerbaar via front Volgtelegram Toets piepje

Follow me Identificatie ontvanger 1 Auto uitschakeling

Bewaar oproepen Identificatie ontvanger 2

Max. aantal kanalen: 469 ▾ Aantal lusfilters: 02 Luidspreker open

Soort lusfilter: 04

Ok Terug